

Tipps, Ratschläge und Pflege

Wenn Sie dieses Produkt anziehen, vermeiden Sie unnötiges Dehnen oder Ziehen des Materials, um das interne Kabelsystem nicht zu beschädigen.

WICHTIGE INFORMATIONEN - BATTERIE

- Setzen Sie niemals einen brandneuen Akku in das Produkt ein, bevor es zu 100 % aufgeladen ist.
- Nehmen Sie den Akku aus den Handschuhen, wenn Sie ihn nicht verwenden.
- Die Batterien müssen im 100 % geladenen Zustand „im Sommer gelagert“ werden, da sie sich aufgrund des eingebauten Sicherheitsprints, der die Zellenspannung überwacht, über einen längeren Zeitraum entladen.
- Verwenden Sie immer nur den mitgelieferten Nordic Heat®-Akku und das Ladegerät, damit die Sicherheit nicht beeinträchtigt wird.

LAGERUNG

- Die Batterien dürfen NIEMALS entladen bleiben.
- Vollständig aufgeladen, wenn es außerhalb der Saison gelagert wird.
- An einem kühlen, trockenen Ort und nicht in der Nähe von offenem Feuer oder starken Wärmequellen lagern.
- Mit der Zeit werden diese Li-Ionen-Akkus, wie alle anderen auch, versagen die Fähigkeit, den Strom zu halten. Unsere Li-Ionen-Akkus sind von extrem hoher Qualität und auf min. getestet. 500 Aufladungen.

FLUGTRANSPORT / REISEN:

Batterien müssen IMMER im Handgepäck mitgeführt werden.

SCHÜTZEN SIE DIE UMWELT

Entsorgen Sie die Batterie immer bei einer Recyclingstation oder in einer zugelassenen Batteriebox.

WASCHEN UND PFLEGE

- Handwäsche und Fleckenreinigung mit anschließendem Trocknen an der Luft.
- Maschinenwäsche bei 30° und Schonwaschgang mit Waschbeutel und nur leicht schleudern.
- Kein Weichspüler.
- Die Handschuhe nicht auswringen oder verdrehen.
- Vor dem Waschen immer die Batterie herausnehmen :-)

SICHERHEITSHINWEISE

- Zum Schutz elektronischer Bauteile dürfen keine Pins oder Ähnliches angebracht werden. in der Kleidung.
- Halten Sie die Kleidung von Feuer und starken Wärmequellen fern.
- Vermeiden Sie es, an Stecker und Kabel zu ziehen. - Beim Entfernen des Akkus den Stecker vorsichtig „herausdrehen“, um unnötigen Verschleiß an den Steckern zu vermeiden.

GARANTIE

- Nordic Heat® gewährt 2 Jahre Garantie auf das Material und Herstellungsfehler bei normalem Gebrauch des Produkts.
- Alle Reparaturen müssen von Nordic Heat® durchgeführt werden Servicecenter. Unser Kundenservice hilft Ihnen gerne weiter bei der Identifizierung etwaiger Herausforderungen.
- Wenn der Kundendienst das Problem nicht telefonisch lösen kann, Das Produkt muss an Nordic Heat® gesendet werden.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Nordic Heat® Handschuhen

LIEBER NUTZER

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, die folgenden wenigen, aber wichtigen Informationen gründlich zu lesen, damit Sie Ihr Produkt optimal nutzen können.

WICHTIGE INFORMATIONEN!

Aufbewahrung und Gebrauch von Lithium-Ionen-Akkus

Vor dem ersten Gebrauch muss der Akku einmal vollständig geladen werden! Die Kontrollleuchte am Ladegerät leuchtet rot während des Ladevorganges und grün, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Es müssen beide Akkus korrekt in die Ladegeräte eingesteckt werden, sonst kann kein Ladevorgang stattfinden und das Licht blinkt. Wenn das Ladegerät zum Ende des Ladevorganges (spätestens nach 3 Stunden) blinkt, bedeutet das, dass der eine Akku bereits vollständig geladen ist, bitte warten Sie, bis die Lampe grün leuchtet und so beide Akkus vollständig geladen sind.

Wenn Sie Ihre Handschuhe über den Sommer verstauen, ist es ebenfalls wichtig den Akku vorher zu 100% aufzuladen. Wenn Sie sie im Herbst wieder hervorholen, müssen Sie den Akku vor Gebrauch wieder vollständig aufladen – somit gewährleisten Sie eine maximale Leistung des Akkus.


So erzielen Sie die beste Wirkung mit Ihren Produkten von Nordic Heat® Achten Sie darauf, Ihr Nordic Heat® Produkt einzuschalten, BEVOR es Ihnen zu kalt wird. Dies ist wichtig, da die Technologie grundsätzlich dazu ausgelegt ist, Sie warm zu halten und nicht aufzuwärmen. Die Handschuhe dürfen beim Erhitzen nicht übereinander liegen Rot/Hoch-Einstellung.

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie unser Serviceteam per Mail service@nordicheat.dk oder telefonisch unter Tel. +45 2717 0000 Viel Vergnügen mit Ihrem Nordic Heat® Produkt.



Nordic Heat® Handschuhen mit integrierter Batterieanzeige

Laden Sie die Akkus über USB-C/A auf vor dem Gebrauch mit 220 V oder einer Powerbank verbinden



Blinkendes Licht am Ladekabel = Ladegerät bereit (nach ca. 10 Sek.)
Rotes Licht am Ladekabel = Akku wird geladen
Grünes Licht am Ladekabel = Akku ist vollständig geladen

Auf diese Weise wird die Batterie in die Tasche gesteckt




Der leicht zugängliche Bedientknopf steuert die Ein-/Aus-Funktion und die Heizeinstellungen



Integrierte Echtzeit-Batterieanzeige auf Ihrer Steuertaste

Zum Ein-/Ausschalten halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt



Wenn die Handschuhe angezogen sind, beginnen Sie mit der Einstellung Rot/Hoch

Richtwerte für die Aufheizzeiten:

1,75 Stunde
Rot = Hohe Hitze



3,5 Stunde
Weiß = Mittlere Hitze



+5 Stunde
Blau = Geringe Hitze

